

**Alfa Mix**


**Das Vorschaltgerät für die Waschmaschine**

Mit modernen Heizanlagen, die mit Solarenergie, Gas, Öl oder Fernwärme betrieben werden, lässt sich Warmwasser viermal so effektiv und kostengünstig bereitstellen wie mit Strom.

Grosse Verluste und Umweltbelastungen, wie sie bei der Stromerzeugung entstehen, werden vermieden.

Waschmaschinen zählen zu den grössten Stromverbrauchern im Haushalt.

ALFA MIX ermöglicht die Einspeisung von Warmwasser aus solaren und konventionellen Warmwasserversorgungen.



**Der Stromsparer beim Waschen**

Die Sparmaschine  
Bis zu 90% der Energie wird beim Waschen zum Aufheizen des Wassers verwendet.  
ALFA MIX kann diesen Anteil am Stromverbrauch einsparen. Im 4-Personenhaushalt sind dies ca. 300 KWh im Jahr.

Nicht nur saubere Wäsche.  
ALFA MIX entlastet dabei die Umwelt um ca. 300 kg an schädlichen Abgasen, bzw. einer entsprechenden Menge an gefährlichen radioaktiven Abfällen, denn 1 KWh weniger Strom bedeutet im Kraftwerk 4 KWh weniger Energie aus Kohle, Öl, Gas oder Atom.

Waschen mit Sonnenwärme  
Wenn Sie bereits eine Warmwasser-Solaranlage haben, dann lohnt sich der Einsatz von ALFA MIX erst recht.  
Die Einspeisung von solar erwärmtem Wasser in die Waschmaschine erhöht die Energieausbeute Ihrer Sonnenkollektoren und macht den Einsatz von Solarenergie noch wirtschaftlicher.

**Die Funktion**

ALFA MIX mischt für die Waschgänge warmes und kaltes Wasser auf eine am Gerät einstellbare Temperatur und sorgt dafür, dass während der Spülgänge nur Kaltwasser einläuft.

Dadurch können Sie selbst wählen, mit welcher Temperatur das Wasser in die Waschmaschine einläuft.

In der Regel wird dies die gleiche Temperatur sein, die Sie auch an der Waschmaschine einstellen.

Ob Sie mit oder ohne Vorwäsche waschen, ALFA MIX sorgt in jedem Fall für einen korrekten Wassereinlauf.

ALFA MIX eignet sich für alle Waschmaschinen mit freier Temperaturwahl.

Technische Veränderungen an Ihrem Waschautomaten sind nicht erforderlich.



**Die Bedienung**

Wie ALFA MIX bedient wird, ist offensichtlich.  
Temperatur wählen,  
Waschprogramm einstellen (mit

oder ohne Vorwäsche),  
Gerät starten.  
Danach läuft alles wie gewohnt.

Art.-Nr. 852.320

Fr. 498.–